

## Bedienungsanleitung Für Scania R ab 2009 - 2016

Bevor sie den Boden einlegen, nehmen sie einen Föhn oder eine Dampfbürste und glätten sie die untere Seite des Bodens (Ohne Hitze). Danach erst legen sie den Boden rein. Dadurch entstehen keine Falten.



- 1) Beide Sitze abnehmen
- 2) Bauen sie die vordere Oberkonsole ab. Sie müssen so viel Plastik wie möglich abbauen.
- 3) Wenn nötig müssen sie in der Mitte wie auf dem Foto mit einem Messer ein bisschen schneiden, so wie auf den Fotos.
- 4) Boden und Fußmatten einfach reinlegen und danach das Plastik wieder einbauen.