

Bedienungsanleitung für Tunnel MAN TGX Baujahr:2020/22 (code: t42)



Um die Tunnel einzubauen, müssen sie das Plastik vom unteren Teil des Armaturenbretts abbauen, daraufhin werden die Tunnel reingelegt, wir empfehlen die Seiten des Tunnels mit kleinen Schrauben fest zu machen, damit keine Wellen entstehen. → siehe Fotos die ausgebauten Teile werden wieder eingebaut.
So liegen die Tunnel am besten.