

Einbau Sonnenblende für Scania S/R



Für den Einbau müssen die originalen Sonnenblenden entfernt werden. Die Lautsprecher Gitter abbauen. Man hört ohne das Gitter trotzdem alles.

Die Abdeckung wird von hinten durch die originale Verkleidung verschraubt.

Dafür muss die Verkleidung abgebaut werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass keine Kabel oder Bauteile beschädigt werden.

Es müssen keine zusätzlichen Löcher gebohrt werden.

Die Sonnenblende passt nicht, wenn es eine originale Elektrische Sonnenblende einbaut ist.